

Réf : CESAR-TUT(2g.02)-v2021.0.1-FR

1. INTRODUCTION

1.1. Objectifs du tutoriel

Dans cette étude, on modélise la construction d'un remblai sur un massif de sol saturé. Le but de cette analyse est de déterminer l'évolution des tassements dans le temps, liés à la consolidation du sol. Deux types analyses seront réalisées :

- Calcul de tassement à court terme (sol non drainé) et à long terme (sol drainé),
- Consolidation avec couplage complet hydro-mécanique (CSNL module, consolidation d'un matériau avec un comportement mécanique non linéaire).

1.2. Description du problème

Il s'agit d'un remblai sur un sol saturé constitué de 3 couches horizontales. Nous allons analyser le tassement du sol lié au poids du talus. Ici, le remblai sera modélisé par une pression distribuée de forme trapézoïdale. La géométrie et le chargement du remblais sont symétriques, aussi on peut réduire le modèle de moitié. Considérant la longueur du remblai par rapport à l'aire de sa section, le modèle sera réalisé en déformations planes.



Figure 1: simplification de la géométrie

<u>Géométrie simplifiée :</u>



Figure 2: Description du modèle en déformations planes

Conditions limites :

- 1. Sur l'axe symétrique : Aucun déplacement horizontal.
 - A la base : Aucun déplacement vertical.
- 3. Sur l'extension latérale : Aucun déplacement horizontal.

Chargement :

2.

Il est préférable d'éviter des chargements instantanés lors des calculs couplés dans les analyses élastoplastiques. En effet, le chargement peut causer des discontinuités dans la solution en fonction du temps d'analyses, ce qui peut porter préjudice à la stabilité et à la précision du schéma numérique. La majorité des charges considérées en géotechnique sont appliquées sur un intervalle de temps plus ou moins important : il est donc recommandé d'appliquer les charges progressivement.

Dans ce tutoriel, il est recommandé de considérer une augmentation progressive de la charge appliquée avec le temps sur un intervalle [o, T] comme indiqué dans la Figure 3.

Le remblai sera modélisé comme un volume. Son poids sera augmenté avec le temps (incréments).

Notons que, le remblai peut également être modélisé en tant que pression non uniforme de 40kN/m³



Figure 3: Augmentation de la charge en fonction du temps

Notons que le remblai aurait également pu être modélisé par des éléments volumiques et le poids propre associé.

2. GÉOMÉTRIE ET MAILLAGE

2.1. Géométrie

Un nouveau projet commence toujours dans l'onglet GEOMETRIE.



2.2. Maillage

Définissez une division dense dans la zone à forts gradients de contraintes, c-à-d à proximité du remblai. Utilisez une définition progressive de la densité pour générer une évolution progressive vers les extrémités.



Figure 5: Plan du maillage et densité

Définition du maillage et densité :

- 1. Allez dans l'onglet MAILLAGE sur la barre de projet pour commencer à définir les intervalles le long des segments.
- 2. Sélectionnez tous les contours d'application (comme indiqué dans la figure 5)



- 3. Cliquez sur distance pour fixer une longueur des intervalles du segments. Entrez **1m** dans le cadrant. Cliquez sur **Appliquez**.
- 4. Sélectionnez les contours externes du modèle.
- 5. Cliquez sur *Découpage par distance* pour fixer une longueur des intervalles du segments. Entrez **5m** dans le cadrant. Cliquez sur *Appliquez*.
- Cliquez sur ^{n/p} Découpage variable pour découper le segment en longueur variable. Cochez
 Premier intervalle et dernier intervalle pour définir la méthode. Entrez la longueur 1 m
 comme première intervalle et 5m comme dernier intervalle. Cliquez sur les segments entre le cadre et les bordures extérieures

La position du clic indique la position de l'intervalle initial. L'algorithme du logiciel ajuste les longueurs pour le meilleur ajustement avec la valeur de la consigne entrée.

		_
	•	
••••••••••••		

Figure 6: Densité du maillage

<u> Définition du maillage :</u>

- 1. Cliquez sur l'onglet *Maillage régions surfaciques*
- 2. Sélectionnez les surfaces des blocs.
- 3. Choisissez **Quadratique** comme type d'interpolation et **Triangle** pour la forme de l'élément
- 4. Cliquez sur *Appliquer* pour générer le maillage.

CESAR-LCPC propose 3 niveaux pour la procédure du maillage surfacique, donnant ainsi la possibilité de générer des mailles denses. Vous pouvez ajuster cela dans les Préférences>Paramètres du programme : interpolation linéaire = interpolation épaisse et cubique=dense.



Figure 7: Vue du maillage



Définition des blocs :

Cette étape est optionnelle mais facilite l'assignation des propriétés et des chargements pour un groupe d'éléments.

1. Sur la Barre des outils, activez uniquement l'option Sélection des blocs

2. Activez (i) Propriétés des blocs.

- 3. Faites un clic droit sur le bloc correspondant à la *couche* 1. Entrez *Couche* 1 comme nom et spécifier la couleur. Cliquez sur **Appliquez**.
- 4. Répéter l'opération pour la *couche 2* et la *couche 3*.

3. ANALYSE DE TASSEMENT À COURT ET LONG TERME

3.1. Analyse à court terme

3.1.1 Définition du modèle

- 1. Faites un clic droit, sur STATIQUE dans l'arborescence sur le côté droit de l'espace de travail.
- 2. Cliquez sur *Ajoutez un modèle*.
- 3. Une nouvelle fenêtre de définition du modèle apparait sur :
 - Entrez Court terme comme "Nom du modèle ",
 - Cocher **Déformation planes** comme configuration du modèle et **Initialisation des paramètres** comme type de calcul,
 - Cliquez sur Valider.

3.1.2 Propriété des matériaux des solides

Propriétés des matériaux des corps solides :

- 1. Allez dans l'onglet **Propriétés**.
- 2. Cliquez sur **Propriétés des blocs en 2D**
- 3. Nommez les propriétés (Exemple : Couche 1-U).
 - Dans Paramètres élastiques, choisissez "Élasticité linéaire isotrope (+)".
 Remplissez la masse volumique, le module d'élasticité et le coefficient de Poisson comme défini ci-dessous. Cochez Actif pour comportement non drainé. Définissez le module de compressibilité du fluide et la porosité.
 - Cliquez sur Validez.
- 4. Répétez les opérations suivantes pour définir les paramètres de la couche *Couche 2-U*.
- 5. Ajouter les propriétés avec l'onglet (). Nommer les propriétés (Exemple : *Couche 3-U*).
 - Remplissez les Paramètres élastiques et le comportement non drainé,
 - Dans Paramètres de plasticité, choisissez "Mohr-Coulomb (+)" comme Critère.
 Renseignez la cohésion et l'angle de frottement.
 - Cliquez sur Validez.
- 6. Valider et Fermer

	Masse volumique	Module d'élasticité	Coefficient de poisson	Module de compressibilité du fluide	Porosité	Plastic	cité
	ρ	E	ν	Kw	n	С	φ
	kg/m ³	MPa	-	MPa	-	MPa	0
Couche 3-U	900	5	0,35		0,35	0,008	0
Couche 2-U	1 100	10,8	0,25	2 000	0,4		
Couche 1-U	1 350	50	0,3		0,3		

Propriétés des blocs surfaciques					
[] [] []	Nom du jeu de propriétés	r 3-U	~		
Paramètres élastiques	Paramètres élastiques				
Paramètres de plasticité	Туре	Elasticité linéaire isotrope (+)	•		
	ρ [Kg/m3]	900.000			
	E [MN/m2]	5.000e+00			
	ν []	3.500e-01			
	Comportement non drainé	C Inactif			
	Kw [MN/m2]	2.000e+03			
	n []	3.500e-01			

Figure 8: Propriété des paramètres couplés en non drainé

Affectation des propriétés des matériaux :

Cliquer sur Appliquer les propriétés.
 À gauche, une nouvelle fenêtre s'affiche. Cliquez sur Propriétés blocs surfaciques.

 Sélectionnez le bloc correspondant à la couche 1.
 Sélectionnez les propriétés de la couche Couche 1-U dans la liste.
 Appliquer.

 Répéter l'opération pour chaque couche de sol.

3.1.3 Conditions initiales

La contrainte initiale est considérée comme une contrainte géostatique existante ; La contrainte verticale et horizontale sont reliées par le coefficient K_0 .

Le niveau de la nappe étant y =o m, toutes les couches sont saturées. Nous considérerons le poids volumique réduit pour définir la contrainte effective.

- 1. Aller dans l'onglet *INITIALISATION DES PARAMETRES*.
- 2. Sélectionnez **Contraintes géostatiques**.
- 3. Cliquez sur *Insérer* pour définir une nouvelle couche.
- 4. Entrez les valeurs suivantes puis *Valider*.

Attitude (m)	Poids vol. (MN/m³)	Ko_X	Ko_Z
0	0.009	0,58	0,58
-4	-4 0.011		0,56
-10 0.0135		0,60	0,60



3.1.4 Conditions limites

- 1. Aller dans l'onglet *Conditions Limites*.
- 2. Activer l'icône impour définir les supports inférieurs et latéraux.
- 3. *Appliquer*. Les supports sont automatiquement affectés aux limites de la maille.

Optionnel. Il est possible de modifier le nom par défaut assigné aux conditions limites, BCSet1. Appuyez sur [F2]; Exemple : Blocages standards.



Figure 9:Vu des limites mécanique



Figure 10: Distribution de la pression modélisant la géométrie et le poids de la digue

Optionnel. Il est possible de modifier le nom par défaut assigné au cas de charge, LoadSet1. Appuyez sur [F2]; Exemple Poids propre du remblai.

3.1.5 Paramètres d'analyses

1. Activez l'onglet *GESTION DES CALCULS*.



- 2. Dans l'arborescence, faites un clic droit sur le titre du modèle. Dans la fenêtre qui apparaît sélectionnez **Paramètres du calcul**.
- 3. Donc la section Paramètres généraux, Entrez les valeurs suivantes :
 - Processus itératif :

 Nombre max. d'incréments :
 Nombre max. d'itérations par incréments : 500
 Tolérance :
 0,01

 Méthode de résolution :
 1 Méthode des contraintes initiales
 Type d'algorithme de résolution :
 Pardiso
 Type de calcul :
 Standard
 Stockage : Cochez stockage des déformations totales et plastiques.
- 4. Valider.

3.2. Analyse à long terme

Cette analyse diffère de la précédente par les différentes propriétés assignées aux couches de sol. Dans cette partie, l'analyse sera effectuée en conditions drainées, le comportement non drainé est donc désactivé.

3.2.1 Définition du modèle

- 1. Faites un clic droit sur le précédent modèle **Court terme** dans l'arborescence des modèles.
- 2. Cliquer sur **Copier** *le modèle*.
- 3. Une nouvelle fenêtre de définition du modèle apparaît :
 - Entrez Long terme comme "Nom du modèle",
 - Les autres propriétés ne changent pas,
 - Cliquez sur Valider.
- 4. Le logiciel propose le partage des options, cela signifie qu'une modification d'un des paramètres (Propriétés, Conditions limites ou Chargement) sera automatiquement assignée aux autres modèles. Ici nous partageons les conditions aux limites et les cas de charges.
 - Cochez conditions limites et cas de charge, puis *Valider*.

3.2.2 Propriétés des matériaux des éléments solides

Propriétés des matériaux des blocs :

Aller dans l'onglet *PROPRIÉTÉS*.
 Cliquer sur *Propriétés des blocs en 2D* Sélectionnez la couche *Layer 1-U*. Cliquer sur *Créer un jeu de propriétés*. Les propriétés sont alors dupliquées.
 Nommez chaque jeu de propriétés (Exemple : *Layer 1-D*).

 Dans Paramètres élastique, Cochez *Inactif* pour conditions non drainées. *Valider*.

 Répétez les opérations suivantes pour les couches *Layer 2-U* and *Layer 3-U*, Renommez par *Layer 2-D* and *Layer 3-D*.
 Valider et Fermer.

Assignation des propriétés des matériaux :

1. Utilisez l'outil 🛲 Appliquer les propriétés pour assigner les propriétés.

3.2.3 Initialisation des paramètres

Aucun changement.

3.2.4 Conditions limites

Aucun changement.

3.2.5 Chargement

Aucun Changement.

3.2.6 Paramètres d'analyse

Aucun changement.



4. CALCUL EN CONSOLIDATION

4.1. Paramètres du modèle

4.2. Propriétés des matériaux des solides

Dans le contexte de consolidation du logiciel CESAR, la loi de Darcy pour les écoulements s'écrit de la manière suivante :

 $v = -k \operatorname{grad} h$

Où v la vitesse d'écoulement fluide en m/s et la charge hydraulique *h* en m. La perméabilité *k* est donc en m/s.

La perméabilité k est donnée par la relation :

 $k = K_w \rho_w g$

Où le module de compressibilité du fluide K_w est 2GPa, la densité du fluide ρ_w est 1000 kg/m³, Et l'accélération g \approx 10 m/s².

Propriétés des matériaux des blocs :

Nous complétons les données des matériaux existants *Couche 1-D*, *Couche 2-D* and *Couche 3-D* Avec des propriétés requises pour le calcul de la consolidation (Paramètres découlement et paramètre couplés).

- 1. Aller dans l'onglet **Propriétés**.
- 2. Cliquer sur Propriétés des blocs surfaciques.
- 3. Sélectionnez les propriétés de la *Couche* 1-D :
 - Dans **Paramètres d'écoulement**, Choisissez "Ecoulement en milieu poreux saturé". Remplissez les valeurs de perméabilités du tableau ci-dessous.
 - Dans Paramètres de couplage, Choisissez "Consolidation". Remplissez les valeurs de porosité du tableau ci-dessous. Les autres valeurs sont en relation avec les propriétés du fluide interstitiels. Les valeurs suivantes restent les mêmes pour chaque couche de sol : poids volumique du fluide = 10 kN/m³; Compressibilité du fluide interstitiel = 5 x 10⁻¹⁰ Pa⁻¹.
 - Cliquez sur Validez.
- 4. Répéter les opérations pour compléter les propriétés des couches *Layer 2-D* and *Layer 3-D*.

	$ ho^*$	E	ν	С	φ	Ψ	n	k _{xs}	kys
	kg/m³	MPa	-	(kPa)	(°)	(°)	-	m	S ⁻¹
Layer 3	900	5	0,35	8	0	0	0,35	1,2.10 ⁻⁷	1,2.10 ⁻⁸
Layer 2	1100	10,8	0,25				0,4	10 ⁻⁶	10 ⁻⁷
Layer 1	1350	50	0,3				0,3	5 , 8. 10 ⁻⁶	5,8. 10 ⁻⁶

🗥 La compressibilité des interstices C_w est l'inverse du module de compressibilité K.

Propriétés des blocs surfaciques				
[] ■ ④ ♡	Nom du jeu de proprie	ttés Layer 2-u	~	
Paramètres élastiques Paramètres d'écoulement	 Paramètres de couplage Type 	Consolidation	•	
Paramètres de plasticité	γ _w [MN/m3]	0.010	_	
	n []	4.000e-01		
	C _w []	0.000e+00		

Figure 11: Paramètres 7 et Cw pour les propriétés de couplage de chaque couche

4.3. Initialisation des paramètres

La contrainte initiale est considérée comme une contrainte géostatique existante ; la contrainte verticale et horizontale sont reliées par la valeur K₀.

- 1. Aller dans l'onglet *INITIALISATION DES PARAMETRES*.
- 2. Activez l'icône d'initialisation Contrainte
- 3. Sélectionnez **o** *Contraintes géostatiques*.
- 4. Cliquer sur *Insérer* pour définir une nouvelle couche.
- 5. Entrez Les valeurs suivantes puis *Valider*.

Altitude (m)	Poids volumique (MN/m³)	Ko_X	Ko_Z
0	0.009	0,58	0,58
-4	-4 0.011		0,56
-10	0.0135	0,60	0,60



Dans l'analyse linéaire élastique, la contrainte initiale n'a aucune influence sur le tassement final.

4.4. Conditions limites

Dans les calculs couplés, Il y a 2 types de conditions limites : "Mécanique" and "Hydrogéologique".

Nous pouvons copier les conditions limites "Mécanique" à partir des modèles précédents avec l'option copie- partager.

- 1. Sélectionnez les propriétés **Blocages standards** du modèle à "**Long terme**".
- 2. *Déplacer-coller* sur le modèle BCSet1.
- 3. Acceptez le changement de nom du modèle.



Figure 13: Conditions aux limites hydrauliques

4.5. Chargement

Comme pour les conditions limites, nous pouvons copier-partager les données des cas de charge des modèles précédents.

- 1. Sélectionnez les propriétés du modèle **Poids propre du remblai** à **"Long terme**".
- 2. *Déplacer-coller* sur le modèle LoadSet1.
- 3. Acceptez le changement de nom.



4.5.2 Paramètres d'analyse

- 1. Allez dans l'onglet *Gestion des Calculs*.
- 2. Cliquez sur Paramètres du calcul.
- 3. Entrez les valeurs suivantes :
 - Nombre de valeurs de temps : 51
 - Valeur initiale du temps o.o seconde
 - Activez l'option **Par groupe** pour définir 3 groupes de pas de temps :

	Nombre de pas	Valeur des pas
1	10	5 000
2	10	50 000
3	30	500 000

- 4. Dans le processus itératif, entrez les valeurs suivantes :
 - Nombre max. d'itérations : 500
 - Tolérance : 0.001
- 5. Dans **Conditions aux limites**, définissez le coefficient et les fonctions de temps à 1.00 (par défaut). Ceci permettra de s'assurer que les déplacements, les températures et pressions limites définis resteront constants durant les étapes du calcul.
- 6. Dans **Cas de charges**, définissez le coefficient de chargement comme une fonction incrémentale dans le tableau suivant :

		Choisir le cas courant			
Processus itératif		Choisir le cas courant		Poids-propre du remblais	
Conditions aux limites		Initialisation par lectur	e sur fichier		
las de charges					
tockage des déplacements					
tockage charge hydraulique					
tockage pour reprise					
Contenu du listing					
				Coefficient	^
		10	1	0.000000	_
			2	0.200000	
			3	0.400000	
			4	0.600000	
			5	0.800000	
			6	1.000000	
			7	1.000000	
			8	1.000000	
			9	1.000000	~

- 7. Si l'utilisateur souhaite réaliser une analyse hydromécanique découplée, ou une analyse par phase de construction, l'utilisateur peut sélectionner les options de Stockage des déplacements, Stockage charge hydraulique et Stockages pour reprise.
- 8. Dans **Stockage pour visualisation des résultats,** l'utilisateur peut sélectionner les pas de temps d'affichage des résultats
 - Cochez "Stockage pour tous les temps " pour conserver les résultats de tous les pas de temps.
 - Cochez "Résultats principaux et complémentaires".
- 9. L'utilisateur peut également choisir les résultats à afficher dans le Contenu du listing (fichier *.list).
- 10. Valider.



5. CALCULS

- 1. Allez dans l'onglet G*estion des calculs.*
- 2. Cliquer sur l'icône
 - Sélectionnez les 3 modèles. -
 - Sélectionnez Création des fichiers de données et lancement, puis calculez. -
 - Cliquez sur Valider.

Id Nom du modèle Solveur PROP COND 2 Analyse en consolidation CSNL Image: CSNL) Ge	estion de a <mark>du moa</mark>	is calculs Jèle 🔽 🔽						×
2 Analyse en consolidation CSNL Image: CSNL		ld	Nom du modèle	Solveur	PROP	COND	CHAR	DATA	RES
3 Long Terme MCNL Image: Control of the second secon	1	2	Analyse en consolidation	CSNL	4	4	4	ОК	OK
4 Court Terme MCNL Image: Création des fichiers de données et lancement		3	Long Terme	MCNL	4	⊻	4	OK	OK
Actions : Création des fichiers de données et lancement		4	Court Terme	MCNL	✓	×	4	OK	OK
Actions : Creation des fichiers de données et lancement					6 1 · · · · · · · · ·				
			Actions :	Création des	fichiers de dor	nnées et lancem	nent		~

△ CESAR-LCPC détecte si les modèles sont prêts pour l'analyse. Chacune des étapes doivent être validées par une case cochée.

😵 Le processus itératif s'affiche sur la **Fenêtre de travail.** Le message "Fin du calcul en mode EXEC" indique la fin du processus.

6. RÉSULTATS

6.1. Comparaison des tassements

Nous pouvons comparer l'analyse des tassements à court et long terme avec ceux obtenus au début et à la fin du processus de consolidation.

- 1. Allez dans l'onglet *Résultats*.
- 2. Sélectionnez le *Pas de temps [51]*
- 3. Cliquer sur 🏜 Type de résultats à afficher.
 - Sélectionnez Déformé comme Maillage,
 - Cochez "Actif" et sélectionnez |u|, déplacement total dans la section isovaleurs
 - Appliquez.
- 4. Cliquez sur **Options déplacements**.
 - Sélectionnez Manuel comme Échelle,
 - Mettez la valeur 2 mm représentée par 0.1 m,
 - Appliquez.

En dessous de la fenêtre de travail, le maximum des déplacements verticaux sont affichés.

Analyses		Tassement maximum
Court terme	5 ^{ème} incrément (100% de la charge)	32 mm
Long terme	5 ^{ème} incrément (100% de la charge)	72 mm
Consolidation	6 ^{ème} Pas de temps (100% de la charge)	31 mm
	51 ^{ème} Pas de temps	74 mm

Nous voyons ici comment les différents calculs donnent des résultats similaires pour la prédiction des tassements.



Figure 14: Affichage de tous les déplacements à court terme (Pas de temps #6)





Figure 15: Affichage de tous les déplacements à long terme pas de temps #51)

6.2. Autres affichages des résultats de consolidation







Figure 16: Consolidation – vue du champ de pression interstitielle au pas de temps [6]







6.3. Courbes

6.3.1 Pression interstitielle à l'intérieur des couches

- 1. Allez dans l'onglet *Courbes*.
- 2. Activez l'icône ^O *Points*.
 - Créer 4 points d'observations :

Nom	Px [m]	Py [m]	Emplacement des points
Po	0	0	Centre du remblai
P1	25	0	Extrémité du remblai
P2	20	-2	Dans la Couche 1
P3	10	-7	Dans la Couche 2



3. Activez l'icône •• Ensemble de points.
Activez uniquement l'outil •• Sélection points.
Cliquez sur les points •• P2" et •• P3", entrer un nom •• Milieu" puis cliquez sur Ajoutez.
4. Activez •• Graphique pour ensemble de points
Sélectionnez •• Charge hydraulique" pour l'axe- Y,
Sélectionnez •• Milieu" comme Groupe de points,
Cliquez sur on Appliquez.

△ La pression interstitielle au niveau de la digue est nul dû aux conditions aux limites.

L'utilisateur peut afficher les couleurs et des marqueurs sur les Options du graphiques L'utilisateur souhaite dessiner le graphique manuellement, il peut exporter les données via l'outils
 Exports des données du graphique L.



Figure 18: Evolution de la pression interstitielle à l'intérieur de la couche en fonction du temps

6.3.2 Déplacements verticaux à proximité du remblai



N° of time step	Représentation du chargement		
	Contrainte initiale	Pression du remblai	Temps
Time step_o	Contrainte	-	-
	géostatique		
Time step_1		8 kN/m	5 000 s
Time step_5		40 kN/m	25 000 S
Time step_50		40 kN/m	end
			(around 232 days)



Figure 19: Evolution des déplacements verticaux sous le remblai en fonction du temps

Editée par :



8 quai Bir Hakeim F-94410 SAINT-MAURICE

Tél. : +33 1 49 76 12 59 cesar-lcpc@itech-soft.com www.cesar-lcpc.com

© itech - 2020