

Tutoriel 2.05

Capacité portante d'une fondation superficielle

© itech - 2020

Ref: CESAR-TUT(2g-05)-v2021.0.1-FR

1. Aperçu

Le poids maximum que peut supporter une fondation superficielle, encore appelé capacité portante est une fonction de la cohésion, de l'angle de frottement, de la largeur B et de la forme de la fondation. Dans ce tutoriel, la fondation est une semelle circulaire rigide (diamètre B=1m), posée sur un sol homogène non drainé, modélisé en utilisant le critère de Tresca (cohésion non drainée Cu).

Le logiciel CESAR 2D est utilisé pour la conception des fondation superficielles. A l'aide de la méthode des éléments finis, nous déterminerons l'équilibre limite du système.

1.1. Objectifs du tutoriel

- Apprendre à concevoir un maillage
- Se familiariser avec le processus d'itération incrémentale pour des analyses non linéaires
- Déterminer le facteur de sécurité des forces
- Savoir utiliser les outils de post traitement

1.2. Spécifications du problème

Hypothèses générales

- Analyse statique,
- Comportement non linéaire du sol,
- Problème asymétrique, c-à-d seule une section de la fondation est modélisée et analysée



Propriétés des matériaux

L'article de référence considère un sol avec un comportement plastique selon le critère de Tresca.

-	^γ h (kN/m³)	Eu (MPa)	ν	cu (kPa)	φ _υ (°)	Ko
Poids du sol	20	50	0.45	20	0	0.5



2. GÉOMÉTRIE ET MAILLAGE

2.1. General settings

- 1. Démarrez CESAR 2D.
- 2. Définissez les unités (Unités), situé en haut à gauche :

Dans la fenêtre, sélectionnez l'option Général/Longueur et choisissez m comme unité dans le déroulé de la deuxième colonne du cadre à gauche.
Sélectionnez, l'option Mécanique/Force et choisissez kN comme unité.
Sélectionnez, l'option Mécanique/Déplacement et choisissez mm comme unité.
Cliquez ensuite sur Valider.

3. Dans l'onglet Plan de travail, définissez la grille à 1m (dX = dY = 1m)

Utiliser "Enregistrer par défaut" afin de définir ce système d'unité comme environnement principal d'utilisation.

2.2. Géométrie

Un nouveau projet, commence toujours dans l'onglet GEOMETRIE.

Dessiner la géométrie :

- 1. Cliquez sur 🖍 . La fenêtre de dialogue *Points* apparait.
- 2. Entrez les coordonnées **'o, o'** pour X et Y, et cliquez sur **Appliquer**.
- 3. Cochez la case "Points liés" pour générer automatiquement un segment entre deux points.
- 4. Entrez les coordonnées **'0.5, 0'**, et appuyez sur **Appliquer**. Le Segment A est alors créé.
- 5. Entrez les coordonnées '6, o', et appuyez sur Appliquer. Le Segment B est alors créé.
- 6. Entrer les coordonnées '6, -10', et appuyez sur Appliquer. Le Segment C est alors créé.
- 7. Entrer le coordonnées **`o, -1o'**, et appuyez sur **Appliquer**. Le Segment D est alors créé.
- 8. Entrez les coordonnées **'o, o'**, et appuyez sur **Appliquer**. Le Segment E est alors créé.

D'autres méthodes peuvent être utilisées :

1. Définissez les dimensions de la grille d'1m x 1m et tracez ensuite les lignes avec la sourie.

2. Faites un "clic droit" pour obtenir des informations sur des points existants et modifier leurs coordonnées.

Densité du maillage

Définissez les divisions denses dans les zones à fortes contraintes, c-à-d sous la fondation chargée. Utilisez une définition progressive de la densité pour générer une évolution progressive des petits aux grands segments sur les extrémités.

- 1. Allez dans l'onglet MAILLAGE sur la barre de projet pour commencer à définir les intervalles le long des lignes.
- 2. Sélectionnez le bord A. Cliquez sur *Découpage par nombre* pour découper le segment en nombre d'intervalle fixe. Entrez 5 pour le nombre d'intervalles. Cliquez sur *Appliquer*.
- 3. Cliquez sur ^{n/p} *Découpage variable* pour découper le segment en longueur variable. Cochez **Premier intervalle** et **dernier intervalle** pour définir la méthode. Entrez **0.1 m** comme **Premier intervalle** et **1 m** comme **dernier intervalle**. Cliquez sur le bord du segment B.
- 4. Sélectionnez le bord du segment C. Cliquez sur dé découpage par distance pour découper le segment en longueur d'intervalle fixe. Entrez la longueur **1** m dans le cadrant. Cliquez sur **Appliquer**.
- 5. Sélectionnez le bord du segment D. Cliquez sur $d \downarrow d \downarrow$ pour fixer une longueur pour les intervalles du segment. Entrez la longueur **1 m** dans le cadrant *Découpage par distance*. Cliquez sur Appliquer.
- 6. Cliquez sur ^{n/p} pour découper le segment en longueur variable. Cochez Premier intervalle et dernier intervalle pour définir la méthode dans le cadrant *Découpage variable*. Entrez la longueur o.1 m comme Premier intervalle et 1 m comme dernier intervalle. Cliquez sur le bord du segment E. Cliquez sur Appliquer.
- 🗥 La position du clic indique où commence l'intervalle initial.
- L'algorithme du logiciel ajuste la longueur modélisée pour une meilleur synchronisation avec la valeur de la longueur rentrée.

<u>Maillage :</u>

1.

Cliquez sur l'onglet maillage régions surfaciques

Choisissez **Quadrangulaire** comme type d'interpolation. Choisissez **Triangle** pour la forme d'élément.

2. Cliquez sur **Appliquer** pour générer le maillage.

CESAR-LCPC propose 3 niveaux pour la procédure du maillage surfacique, donnant ainsi la possibilité de générer des mailles denses. Vous pouvez ajuster cela dans les **Préférences>Paramètres du programme** : interpolation linéaire = interpolation épaisse et cubique=dense.





Figure 1: Géométrie



Figure 2: Exemple d'une maille

3. ANALYSE DE LA PRESSION LIMITE

3.1. Paramètre du modèle

Définition du modèle :

- 1. Dans le cadre à droite de l'espace de travail, la fenêtre présente l'arborescence des domaines physiques à analyser.
- 2. Faites un clic droit, sur STATIQUE. Cliquez sur **Ajouter un modèle**. Une nouvelle fenêtre de définition du modèle apparait sur l'espace de travail.
- 3. Entrez Calcul #1 comme "Nom du modèle".
- 4. Sélectionnez **MCNL** comme "Solveur".
- 5. Cochez Axisymétrique comme modèle de configuration, ainsi que la case Initialisation des paramètres.
- 6. Cliquez sur *Valider*.

Se référer au chapitre "Champ de contraintes initiales" dans le document "Démarrer avec CESAR-LCPC"

C	Nature du modèle	×
	Définition du modèle	
	Nom du modèle	Calcul #1
	Commentaire	
	Domaine	STATIQUE
	Solveur	MCNL
	Description solveur	Résolution d'un problème de mécanique à comportement non linéaire. (phasage, interfaces,
	 Déformation plane Axisymétrique Contrainte plane 	
	Description dimension 2D	Axisymétrique : Géométrie 2D . Les matériaux, forces et autres conditions aux limites du problème sont symétriques par
	 Phasage Initialisation des paramètres Reprise 	
	Description du type d' initialisatio	Premier calcul ne nécessitant pas d'initialiser sur un calcul existant. Définition des contraintes initiales par divers méthodes.
		Validar Anuta

A présent, l'arborescence est illustrée comme ceci :



Propriétés des matériaux :

Nous commençons par définir le matériau pour l'étude.

- 1. Cliquez sur **Propriétés des blocs en 2D.**
- 2. Nommez chaque propriété choisie : (Exemple "Sol").
- 3. Dans les paramètres d'élasticité, choisissez "Elasticité linéaire isotrope "et définissez ρ, E and ν.
- 4. Dans les paramètres de plasticité, choisissez "Mohr-Coulomb sans écrouissage" et définissez c, ϕ and ψ .
- 5. Cliquez sur *Valider* and *Fermer*.

	ρ (kg/m³)	E (MN/m²)	ν	Cu (MN/m²)	φ (°)	Ψ (°)
Masse du sol	2000	50	0.45	0.02	0	0

Assignation des données :

Après définition des données, nous les assignons aux différents modèles des blocs.



- Cliquez sur l'onglet Appliquer les propriétés. 1.
- A gauche, une nouvelle fenêtre est affichée. Cliquez sur **Propriétés des blocs surfaciques**. 2.

- Sélectionnez le sol et les paramètres dans le déroulé. 3.
- Appliquez. 4.



Champ de contrainte initiale :

Le champ de contrainte initiale est considéré comme un champ de contrainte géostatique existant ; la contrainte verticale est liée à la contrainte horizontale par la valeur du coefficient Ko.

- Allez à l'onglet INITIALISATION DES PARAMETRES. 1.
- Sélectionnez l'icône **or Contraintes Géostatiques**. 2.
- Cliquez sur Insérer pour définir une nouvelle couche. 3.
- Entrez les valeurs suivantes : 4.

Altitude (m)	Poids Volumique (KN/m ³)	Ko_x
0	20	0.5

5. Validez.

Propriétés des blocs surfac	iques		×
[] ■ < b	Nom du jeu de p	ropriétés Sol	~
Paramètres élastiques	Paramètres élastiques		
Paramètres de plasticité	Гуре	Elasticité linéaire isotrope	-
	[Kg/m3]	2000.000	
	[MN/m2]	5.000e+01	
	0	4.500e-01	
	I		

Figure 3: Fenêtre pour assignation des propriétés



Figure 4: Fenêtre des données des contraintes géostatiques.

Conditions limites :

- Allez à l'onglet CONDITIONS LIMITES. 1.
- Activez l'icône **Blocage latéral et inférieur** pour définir les supports inférieurs et latéraux. 2.
- 3. Cliquez sur *Appliquer*. Les supports sont automatiquement affectés aux limites de la maille.

Ŷ BCSet 1 est le nom par défaut attribué aux données des conditions limites. Il peut être édité en utilisant la touche [F2] du clavier.



Il est possible de définir plusieurs séries de conditions limites. Faites un clic droit sur Conditions limites, dans l'arborescence, pour en générer d'autres.

Chargement :

- 1. Allez dans l'onglet CHARGEMENT.
- Activez l'icône Pression répartie.
 Cochez la case "Pression uniforme". Entrer la valeur 0.120 MN/m.
- 3. Sélectionnez le segment A.
- 4. Cliquer sur **Appliquer**.



Figure 5: Diagramme de distribution de la pression uniforme



- 1. Dans l'arborescence, faites un clic droit sur le titre calcul. Dans la fenêtre qui apparait, sélectionnez Paramètres du calcul.
- 2. Dans la section des **Paramètres généraux**, entrer les valeurs suivantes :

Processus itératif :		
Nombre max d'incréments :		1
Nombre max d'itérations par incréme	nts :	1000
Tolérance :		0.001
Méthode de résolution :	1- Met	hod de contraintes initiales
Type d'algorithme de résolution :	Multifr	ontal
Type de calcul : Facteur de sécurité		
Cochez " Détection de la non converg	ence"	
Définissez la "Valeur minimum" à 0.1		
Définissez la "Valeur maximum" à 10		
Définissez la précision à 0.1		
Cochez "Stockage des déformations total	es".	
Cochez "Stockage des déformations plast	iques ".	

3. Cliquez sur Valider

Données pour solveur MC	NL			\times	
Paramètres généraux	Ξ	Processus itératif		^	
- Conditions aux limites		Nombre max d'incréments	1		
Stockage pour reprise		Nombre max d'itérations par incré	1000		
Pression interstitielle		Tolérance []	1.000e-03		
	⊟	Méthode de résolution et type d'	algorithme de résolution		
		Méthode de résolution	1 - Méthode des contraintes in 🔹		
		Type d'algorithme de résolution	Multifrontal •		
		Calcul avec stockage secondaire su			
	Ξ	Type de calcul			
		Type de calcul	Facteur de sécurité		
		Détection de la non convergence	v		
		Cas de charges	LoadSet1 ·		
		Valeur min []	1.000e-01		
		Valeur max []	1.000e+01	~	
			Valider Cance	1	



3.2. Résoudre

- 1. Allez dans l'onglet *GESTION DES CALCULS*.
- 2. Cliquez sur l'icône **Gestion des calculs**.
- 3. Sélectionnez le modèle
- 4. Sélectionnez *Création des fichiers de données et lancement*. Cliquez sur *Valider*.
- 5. Le processus d'itération s'affiche sur **la fenêtre de travail**. Le message "fin du calcul en mode EXEC" indique la fin du processus d'itération.

🗥 Le calcul prend quelques minutes, selon la configuration de l'ordinateur.

CESAR-LCPC détecte si les modèles sont prêts pour l'analyse. Chacune des étapes doivent être validées par une case cochée.

Choix c	du Id 1 2 3	V V Nom du modèle Calcul #1 Calcul #2 Calcul #3	Solveur MCNL MCNL MCNL	PROP 보 보	COND 고 고 고	CHAR 호 호 호	DATA Disponible OK OK	RES - OK OK
	ld 1 2 3	Nom du modèle Calcul #1 Calcul #2 Calcul #3	Solveur MCNL MCNL MCNL	PROP 코 코	COND 보 보	CHAR 보 보	DATA Disponible OK OK	RES - OK OK
	1 2 3	Calcul #1 Calcul #2 Calcul #3	MCNL MCNL MCNL	<u>১</u> ১ ১ ১	র স স	র ম ম	Disponible OK OK	ок ОК ОК
	2 3	Calcul #2 Calcul #3	MCNL MCNL	র স	<u>র</u> হ	র ব	OK OK	OK OK
	3	Calcul #3	MCNL	<u>ک</u>	<u>র</u>	ц	OK	ОК
		Actions :	Création d	es fichiers d	le données e	t lancement	t	~

Toutes les informations sur le calcul s'affichent sur la fenêtre de travail durant l'analyse. Une prise en compte des messages d'erreurs est très importante, car ces messages peuvent indiquer que les résultats des analyses sont incorrects. Les résultats sont sauvegardés dans un fichier en format binaire (*. RSV4) dans un dossier temporaire (.../TMP/), défini lors du paramétrage. Le détail d'information de l'analyse est également sauvegardé dans un fichier en format text (*.LIST).

3.3. Résultats

Le résultat est le facteur de sécurité obtenu. Il est représenté :

- Dans la fenêtre du projet,
- A la fin du listing du calcul.

Selon les "Facteurs de capacité portante non drainé des semelles coniques pour des sols argileux", G. T. Houlsby and C. M. Martin, Géotechnique 53, No. 5, 513–520, 2003; la capacité portante ultime obtenue pour la semelle considérée dans ce problème est :

p = 5.69 x C_u = 113.8 kPa

Le facteur de sécurité calculé est 0.99. Ainsi, la pression limite obtenue est de 118.8 kPa, ce qui est très proche de la valeur théorique qui est de 113.8 kPa.

Affichage du tracé scalaire des déformations plastiques



Cesar





Figure 6: Vue du champ de déformation plastique



4. AUTRES TYPES DE CALCUL POUR DÉTERMINER LA PRESSION LIMITE

4.1. Analyse de charge contrôlée

Cette analyse est similaire à celle précédente, la seule différence est que le processus de chargement des données n'est pas automatique mais plutôt défini par l'utilisateur.

Définition du modèle :

- 1. Dans *L'ARBORESCENCE*, faites un clic droit sur Calcul #1 puis cliquez sur Copie du modèle.
- 2. Définissez le type de modèle :
 - Entrez Calcul #2. Sélectionnez *Initialisation des paramètres* comme type de calcul. *Valider*.
- 3. Partagez les **Propriétés**, les **Conditions aux limites** et les **Cas de charges**. Ensuite, *Valider*.

Ainsi toute modification se mettra automatiquement à jour dans chacun des modèles.

Options de partage	×
	Propriétés 🗹
	Conditions aux limites 🗸
	Cas de charges 🗸
	Valider Annuler

Propriétés des matériaux :

Aucun changement.

Champ de contraintes Initiales :

Aucun changement.

Conditions limites :

Aucun changement.

Cas de charges

Aucun changement.

Paramètres du calcul :

- 1. Faites un clic droit, sur Calcul #2 dans L'ARBORESCENCE, et activez and Paramètres du calcul.
- 2. Dans les Paramètres généraux :

Processus itératif :	
Nombre max d'incréments :	12
Nombre max d'itérations par incrér	ment :1000
Tolérance :	0,001
déthode de résolution :	1- Méthodes des contraintes initiales
Type d'algorithme :	Pardiso
	Processus itératif : Nombre max d'incréments : Nombre max d'itérations par incrér Tolérance : Aéthode de résolution : Type d'algorithme :



Type de calcul :

Standard

3. Validez en cliquant sur *Entrer*.

Dans la fenêtre de définition des données, le programme défini automatiquement le facteur à 1(valeur par défaut), divisée par 12 (le nombre d'incréments). Par conséquent, on obtient 12 fractions de 120kPa comme contrainte de pression.

Données pour solveur MC	NL			×	
Paramètres généraux		Processus itératif		^	
Conditions aux limites Cas de charges		Nombre max d'incréments	12		
Stockage pour reprise		Nombre max d'itérations par incré	1000		
Pression interstitielle		Tolérance []	1.000e-03		
	Ξ	Méthode de résolution et type d'algorithme de résolution			
		Méthode de résolution	1 - Méthode des contraintes in 🔹		
		Type d'algorithme de résolution	Multifrontal		
		Calcul avec stockage secondaire st			
		Type de calcul			
		Type de calcul	Facteur de sécurité		
		Détection de la non convergence		_	
		Cas de charges LoadSet1			
		Valeur min []	1.000e-01		
		Valeur max []	1.000e+01	~	
			Valider Cance	1	

Figure 7: Fenêtre des paramètres du calcul

<u>Résoudre :</u>

Maintenant que toutes les données sont définies, allez dans l'onglet GESTION DES CALCULS.

- 1. Cliquez sur Gestions des calculs.
- 2. Sélectionnez le modèle **Calcul #2**.
- 3. Sélectionnez Création des fichiers de données et lancement.
- 4. Validez.



Toutes les informations sur le calcul s'affichent sur la fenêtre de travail durant l'analyse. Une prise en compte des messages d'erreurs est très importante, car ces messages peuvent indiquer que les résultats des analyses sont incorrects. Les résultats sont sauvegardés dans un fichier en format binaire (*. RSV4) dans un dossier temporaire (.../TMP/), défini lors du paramétrage. Le détail d'information de l'analyse est également sauvegardé dans un fichier en format text (*.LIST).

<u>Résultats</u>

Le processus de calcul est affiché :

- Dans la fenêtre de projet,
- A la fin de la liste de calcul.

Nous voyons que le calcul s'est arrêté à l'incrément #12, car les critères de convergence n'ont pas été vérifiés jusqu'au nombre maximal d'itération (1000). Cela signifie que l'équilibre du sol n'est pas atteint au 12ème incrément charge.

La dernière valeur de la charge appliquée, vérifiée à l'équilibre est 11/12 x 120kPa = 110 kPa.

La valeur de la pression limite se situe entre 110 kPa and 120 kPa.



Iteration number 992 Iteration number 993 Iteration number 994 Iteration number 995 Iteration number 996 Iteration number 997 Iteration number 998 Iteration number 999 Iteration number 1000	Convergence index (residu Convergence index (residu	al) = al) = al) = al) = al) = al) = al) = al) = al) = al) =	0.11032E+00 0.11029E+00 0.11027E+00 0.11023E+00 0.11023E+00 0.11023E+00 0.11019E+00 0.11019E+00 0.11019E+00
CPU time for iteration	12 (1001 iter.)	:	10.68 seconds
CPU time for output pr	ocessing		0.02 seconds

**** STOP because of NO CONVERGENCE ****

STOP in EXMCNL, IERRCS = 200

END of analysis in EXEC mode

Figure 8: Extrait de la liste de l'analyse à la fin du calcul

4.2. Analyse en déplacements imposés



😵 Cette analyse est similaire à celle précédente, Seuls les cas de charge et les conditions aux limites sont modifiés.

Définition du modèle :

- 1. Dans *L'ARBORESCENCE*, faites un clic droit sur Calcul #2 puis cliquez sur Copie du modèle.
- 2. Définissez le type de modèle :
 - Entrez Calcul #3. Sélectionnez Initialisation des paramètres comme type de calcul. Valider.
- Partagez les Propriétés. Ne pas partager les Conditions aux limites et les Cas de charges. 3. Ensuite, Validez.



Propriétés des matériaux :

Aucun changement.

Champ de contrainte initial :

Aucun changement.

Conditions aux limites :

Les déplacements forcés sont considérés comme de nouveaux cas de conditions aux limites. Il n'y a pas de changement de support standard aux limites.

1. Dans L'ARBORESCENCE, faites un clic droit sur Condition aux limites et cliquez sur Ajouter un cas de conditions aux limites.

> Nommez le "déformation imposée" Validez.

- Allez dans l'onglet CONDITIONS LIMITES. Sélectionnez "déformation imposée " dans le cadre 2. des cas de conditions aux limites.
- Cliquez sur **Définition générale**. 3.

Cochez la case V imposé. Entrez la valeur -40 mm. Sélectionnez le segment A. Appliquez.





Figure 9: Vue de l'interface du logiciel après application de la déformation imposée

Cas de charges :

Après avoir imposé une déformation, la pression uniforme devient inutile. On peut donc la supprimer.

- 1. Allez dans l'onglet **CHARGEMENT**.
- 2. Sélectionnez le segment A.
- 3. Cliquez sur *Supprimer* puis *Appliquer*

Le cas de charge active (Loadset1) ne peut être supprimé. Le logiciel nécessite qu'il y ait au moins un cas de charge actif.

Paramètres du calcul :

- 1. Faites un clic droit, sur Calcul #3 dans L'ARBORESCENCE, et activez and Paramètres du calcul :
- 2. Dans les Paramètres généraux :

Processus itératif :		
Nombre max d'incréments :		20
Nombre max d'itérations par	incrément :	500
Tolérance :		0,001
Méthode de résolution :	1- Méthodes des	contraintes initiales
Type d'algorithme :		Multifrontal
Type de calcul :	Standar	d

3. Validez en cliquant sur *Entrer*.

Dans l'onglet Conditions limites, le programme défini automatiquement le facteur à 1(valeur par défaut), divisée par 20 (le nombre d'incréments). Par conséquent, on obtient 20 fractions de 40mm comme étapes déplacements.

<u>Résoudre :</u>

Maintenant que toutes les données sont définies, allez dans l'onglet GESTIONS DES CALCULS.

- 1. Cliquez sur **Gestion des calculs**.
- 2. Sélectionnez le modèle **Calcul #3**.
- 3. Sélectionnez Création des fichiers de données et lancement. Cliquez sur Valider.

4.3. Analyses alternatives

4.3.1 Analyse élastique linéaire en condition drainée avec variation du module de Young

Une analyse élastique linéaire peut être réalisée pour évaluer le tassement sous la semelle en condition drainée. L'augmentation du module de Young avec la profondeur est un facteur important à prendre en considération. Diviser le modèle en plusieurs couches (2m, 3m et 5m) par exemple) et évaluer le module en condition drainée au centre de chaque couche en utilisant l'équation empirique 'Ohde-Janbu :

$$E = E^{ref} \left(\frac{\sigma_v}{\sigma^{ref}}\right)^N$$

Avec les propriétés suivantes :

	γ _h (kN/m³)	E (MPa)	Ν	ν
Mass du sol	20	10 at σ^{ref} = 100 kPa	0.7	0.33

4.3.2 Analyse élastoplastique non linéaire avec variation de la cohésion en condition non drainée

L'augmentation de la cohésion en condition non drainée avec la profondeur est un facteur important à prendre en considération. Divisez la zone supérieure du modèle en plusieurs couches fines et évaluez la cohésion en condition non drainée au centre de chaque couche en utilisant la relation suivante :

$$\varphi_u\approx 0$$

$$c_u = \frac{1}{2} \left(\sigma_v^{ini} + \sigma_h^{ini} \right) \sin \varphi + c \cos \varphi$$

Avec les propriétés suivantes :

 γ _h (kN/m³)	Eu (MPa)	Ν	ν	c₀ (kPa)	φυ (°)	K₀
20	50 at o ^{ref} = 100 kPa	0.7	0.45	22	35	0.5

Note 1 : La plasticité concentrée dans les premiers mètres du sol, les couches avec une cohésion variable, doivent être assez fines afin d'obtenir l'effet attendu sur le résultat.

Note 2 : Utilisez la formule d'Ohde-Janbu pour évaluer la rigidité en condition non drainée de chaque couche du modèle.

4.4. Résultats

Analyse en chargement contrôlé

La convergence n'a pas été obtenue à la 12^{ème} étape d'incréments. Cela montre que le sol est en rupture. La valeur de la pression limite se trouve entre 110 kPa et 120 kPa.

Déplacement contrôlé avec analyse élastique linéaire et variation du module de Young

La courbe contrainte-déformation obtenue par l'analyse des éléments finis est comparée à la solution de référence. Les résultats des différentes hypothèses d'applications de charges au centre de la semelle est présenté dans la figure ci-dessous.



Figure 10: La courbe contrainte-déformation au centre de la semelle

Déplacement imposé avec analyse élastique non linéaire et variation de la cohésion en condition non drainée :

Les résultats sont présentés ci-dessous pour un modèle où, les 2 premiers mètres du sol sont divisés en 3 sous couches égales (avec chacune 667mm d'épaisseur). La figure 11 montre les résultats des contraintes et déformations obtenues. Notez qu'une discontinuité de la courbe est visible à l'intersection avec la capacité portante calculée, ce qui correspond aussi à la cohésion de la première sous couche.



Figure 11: La courbe contrainte-déformation au centre de la semelle

Edited by :



8 quai Bir Hakeim F-94410 SAINT-MAURICE

Tél. : +33 1 49 76 12 59 cesar-lcpc@itech-soft.com www.cesar-lcpc.com

© itech - 2020